

# Kobling av SuperSwitch-brytere

## Brytere med funksjon AV/PÅ

1. + ut til forbruker
2. + inn fra batteri
3. Ikke i bruk
4. - inn (diodelys)
5. Ikke i bruk
6. Ikke i bruk

Dette gir lys i bryteren når den er på. Ønskes konstant lys byttes 1 og 2.

## Brytere med funksjon PÅ/AV/PÅ

1. + ut til forbruker A (f.eks. vinsj ut, automatisk lensepumpe...)
2. + inn fra batteri
3. + ut til forbruker B (f.eks. vinsj inn, manuell lensing...)
4. Ikke i bruk
5. - inn (diodelys)
6. Ikke i bruk

Dette gir lys i bryteren når den er på.

