

NORSK BRUKSANVISNING

For ytterligere info, se original manual på engelsk.

VIKTIG

Bruk kun ren parafin.

Bruk varmeren kun i ventilerte rom

Ikke plassere varmeren nærme brennbare materialer.

FYLLE PARAFIN

- 1) Bruk en trakt og fyll opp med parafin til tankmåler viser «F»
- 2) Ikke overfyll tanken. Gjør du det kan det medføre vond lukt.
- 3) Fyll opp tanken igjen før den går helt tom. Går den helt tom må du la veiken trekke parafin før du tenner opp igjen.

BRUK

- 1) Ved første gangs opptenning la veiken suge opp parafin i ca 10-15 min før opptenning.
- 2) Pass på at alle deler står som de skal.
- 3) Tenn på
- 4) Varmegitter blir rødt etter 3-5 min hvis veiken er tilstrekkelig mettet med parafin før opptenning.
- 5) Varmen justeres ved at kontrollknott for veiken vrir med eller mot klokken.
- 6) For å slukke varmeren vrir du kontrollknott for veiken mot klokken til flammen slukker. Det kan ta et par minutter før flammen slukker helt.
- 7) Juster alltid veiken med forsiktige bevegelser. Justerer du for raskt opp eller ned kan det forekomme at flammen blafrer eller blusser ekstra mye opp.

BYTTE AV VEIKE

- 1) Skru opp 3 skruer og fjern deksel
- 2) Fjerne så brenner deksel og veike deksel.
- 3) Skru opp de 4 vingemuttreene og fjern rør.
- 4) Vri kontrollknott for veiken mot klokken og fjern kontrollknott ved å trekke denne ut.
- 5) Ta ut gammel veike og sett inn ny. Den gamle veiken skal stikke ca 5 cm over veikeholderen. Sett alle deler tilbake på plass. Hvis veiken ikke er helt jevn og fin i toppen, klipp bort ujevnheter før du tar den i bruk.
- 6) Hvis du bare skal fikse på den gamle veiken, så klipp av ujevnheter så toppen er jevn og fin.