





Detta behöver du:
You will need this:



Beslagmall - borrhål


Båtsystem



BU75P, BU75P-4 - Mounting instructions

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097,
www.batsystem.se, info@batsystem.se

Detta behöver du:
You will need this:




8



5 mm

1



x2


x6
FSM5x35x6
M5x6
M5

Steg / Ladder:


BU75P

BU75P-4

2



x2



3