

LTC PROMARINE BT65 INSTALLATION



= Ansluten till strömkälla



= Ansluten till Bluetooth




= Ansluten via lågnivåingång

Tre sätt att koppla in BT65

Börja alltid först med steg 1 och 2

1. Anslut högtalaren till en strömkälla via 12V kabel på baksidan av högtalarna.
2. Vid lyckad anslutning kommer en röd lampa i högtalarna börja lysa.




BLUETOOTH



3-1. Starta blåtand i enheten du vill spela upp ljud från, sök upp och välj "PROMARINE-BT65". När högtalarna spelar upp en signal och ändrar färg från rött till blått är kopplingen genomförd.

LÅGNIVÅINGÅNG



3-2 Koppla in lågnivå kabel (ingår ej) från din vanliga stereo till MASTER högtalaren. Mastern kommer sedan skicka ljudet via Bluetooth till övriga högtalare. Vid koppling via lågnivåingång går det fortfarande att koppla in en annan ljudkälla via Bluetooth.

HÖGNIVÅINGÅNG




3-3. Koppla in högtalarna med högtalarkablar (ingår ej) till "input radio speaker".

KOPPLA IN FLER HÖGTALARE (BT65 SLAVE säljes separat)

Genomför först steg 1 och 2 ovan även på BT65 SLAVE högtalarna.

För att parkoppla BT65 SLAVE med din BT65 MASTER håller du först in "channel set" knappen på baksidan av MASTER högtalaren fram tills knappen börjar blinka. Då gör du det samma på SLAVE högtalaren. När ljuset ändras från rött till blått i högtalaren är kopplingen gjord.

LTC LEJON TRADING CO AB
Hortensigatan 4 - 256 68 Helsingborg - SWEDEN
Tel: +46 42-22 51 70 - Mail: info@ltc.se - www.ltc.se
MADE IN P.R.C



Använd en nål eller liknande för att trycka in "channel set"

190.00 mm

145.00 mm