

MOB-TAGG

Brukerveiledning

© 2025 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Innholdsfortegnelse

Parkoble en MOB-tag med Force®	
Current-dorgemotoren.....	1
Bytte ut batteriet i MOB-taggen.....	2

Parkoble en MOB-tag med Force® Current-dorgemotoren

- 1 Sørg for at dorgemotoren er slått på.
- 2 Hold inne av/på-knappen på siden av MOB-taggen for å slå den på.
Ikonet  på MOB-taggen blinker rødt.
- 3 Trykk tre ganger på  på dorgemotoren.
LED-indikatoren  blinker blått når motoren søker etter en tilkobling.
- 4 Sjekk at MOB-taggen er innenfor 1 meter (3 fot) av dorgemotoren.
- 5 Trykk raskt på av/på-knappen på MOB-taggen tre ganger.
Ikonet  på MOB-taggen blinker blått når den søker etter en tilkobling.

Når tilkoblingen er opprettet, lyser LED-statuslampen  på dorgemotoren kontinuerlig grønt.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan MOB-taggen brukes sammen med Force Current-dorgemotoren, kan du gå til garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor.

Bytte ut batteriet i MOB-taggen


⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- 1 Bruk en stjerneskrutrekker nr. 1 for å løsne de fire skruene og ta av bakdekselet.



- 2 Løft forsiktig opp den hvite tappen for å frigjøre batteriet fra bakdekselet.
 - 3 Sett det nye batteriet inn i bakdekselet med den positive (+) siden ned.
 - 4 Sørg for at gummipakningen i MOB-taggens frontdeksel ikke er ødelagt og sitter ordentlig på plass i sporet.
- Pakningen passer i sporet i en bestemt retning.



LES DETTE

Hvis pakningen ikke sitter ordentlig på plass i sporet, skaper den ikke noen forsegling, noe som kan føre til at MOB-taggen blir ødelagt når den utsettes for vann. Se *servicehåndboken* på garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor for å få mer informasjon om kjøp av en ny pakning.

Når du har byttet ut batteriet, kan det hende at du må parkoble MOB-taggen igjen.

