

# Raymarine

## Mounting template printing instructions

### English (EN)

**Caution: Ensure mounting template is printed true-to-scale**

Before modifying mounting surface, ensure actual printed template matches the measurements provided in the template document.

#### Configuring Adobe Acrobat to use Raymarine recommended print settings

- Adobe Acrobat must be configured correctly to ensure mounting templates print true-to-scale.
- With the mounting template document open in Acrobat Reader:
1. Select **File** → **Properties**.
  2. Make a note of the Page Size.
  3. Select **File** → **Print**.
- The print dialog is displayed.
4. Select **Properties**.
  5. Ensure the paper size is set to the same dimensions as the page size identified in Step 1.
  6. Click OK to return to the print settings dialog.
  7. Ensure "Size Options" and "Page Scaling" options (as appropriate) are set to "Actual Size" or "None".
  8. Ensure the "Auto-Rotate and Center" or "Auto portrait / landscape" option (as appropriate) is NOT ticked.
  9. Select the relevant orientation to match the template document orientation ("portrait" or "landscape"; most templates are landscape).



### Deutsch (DE)

**Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass die Montageschablone in der korrekten Größe ausgedruckt wird**

Bevor Sie die Montageoberfläche bearbeiten, sollten Sie sich vergewissern, dass die gedruckte Vorlage den im Vorlagendokument angegebenen Abmessungen entspricht.

#### Acrobat Reader auf die von Raymarine empfohlenen Druckeinstellungen konfigurieren

- Adobe Acrobat Reader muss korrekt konfiguriert sein, damit Montageschablonen in der richtigen Größe ausgedruckt werden.
- Bei in Acrobat Reader geöffneten Montageschablone:
1. Wählen Sie **Datei** → **Eigenschaften**.
  2. Notieren Sie die Seiteneigenschaften.
  3. Wählen Sie **Datei** → **Drucken**.
  4. Das Dialogfeld „Drucken“ wird angezeigt.
  5. Wählen Sie **Eigenschaften**.
  6. Stellen Sie sicher, dass das Papierformat auf die gleichen Abmessungen wie die in Schritt 1 identifizierte Seitengröße eingerichtet ist.
  7. Klicken Sie auf „OK“, um zum Dialogfeld „Drucken“ zurückzukehren.
  8. Stellen Sie sicher, dass die Optionen „Automatisch drehen und zentrieren“ oder „Automatisches Hoch-/Querformat“ (wie zutreffend) **DEAKTIVIERT** sind.
  9. Wählen Sie die Ausrichtungsoption, die der Ausrichtung des Schablonendokuments entspricht (Hochformat oder Querformat, wobei die meisten Schablonen auf Querformat eingerichtet sind).

### Italiano (IT)

**Attenzione: Controllare che la dima di montaggio sia stampata su scala reale.**

Prima di modificare la superficie di montaggio, controllare che la dima stampata corrisponda con le dimensioni indicate nella dima del documento.

#### Configurare Adobe Acrobat per usare le impostazioni di stampa raccomandate da Raymarine

- Per assicurarsi che le dime di montaggio vengano stampate con le misure corrette Adobe Acrobat deve essere configurato.
- Quando è aperto il documento con la dima di montaggio in Acrobat Reader:
1. Selezionare **File** → **Proprietà**.
  2. Prendere nota della dimensione di pagina
  3. Selezionare **File** → **Stampa**.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
4. Selezionare **Proprietà**.
  5. Verificare che la dimensione Carta sia impostata sulle stesse dimensioni della pagina identificate nel punto 1.
  6. Cliccare su OK per ritornare alla finestra di dialogo Stampa.
  7. Verificare che "Dimensioni pagina" e "Ridimensionamento pagina" (come appropriato) siano impostate su "Dimensione reale" oppure "Nessuno".
  8. Controllare che l'opzione "Ruota automaticamente e centra" o "Orientamento auto" (come appropriato) NON abbia il segno di spunta.
  9. Selezionare il corretto orientamento in modo che corrisponda quello del documento ("Verticale" o "Orizzontale"; gran parte delle dime hanno orientamento orizzontale).

### Français (FR)

**Attention : Veillez à ce que le gabarit de pose soit imprimé à l'échelle**

Avant de modifier la surface de montage, vérifiez que le gabarit imprimé correspond aux mesures indiquées dans le document de gabarit.

#### Configuration d'Adobe Acrobat pour utiliser les paramètres d'impression recommandés par Raymarine

- Il est nécessaire de configurer Adobe Acrobat correctement pour être sûr que les gabarits de pose s'impriment à l'échelle.
- Le document du gabarit de pose étant ouvert dans Acrobat Reader :
1. Sélectionnez **Fichier** → **Propriétés**.
  2. Prenez note du format de la page.
  3. Sélectionnez **Fichier** → **Imprimer**.
  4. Sélectionnez **Propriétés**.
  5. Vérifiez que la taille du papier est définie à la même valeur que le format de page identifié à l'étape 1.
  6. Cliquez sur OK pour revenir au dialogue des paramètres d'impression.
  7. Vérifiez que les options "Options de taille" et "Mise à l'échelle" (selon les cas) sont définies à "Taille réelle" ou "Aucune".
  8. Vérifiez que l'option "Rotation auto. et Centrage des pages" ou "Portrait/paysage automatique" (selon les cas) n'est PAS cochée.
  9. Sélectionnez l'orientation appropriée pour correspondre à l'orientation du gabarit ("portrait" ou "paysage"; la plupart des gabarits étant en mode paysage).

### Nederlands (NL)

**Let op: Zorg ervoor dat de montagemaal op juiste grootte wordt afgedrukt**

Voordat u aanpassingen doet aan het montageoppervlak dient u ervoor te zorgen dat de afgedrukte mal overeenkomt met de afmetingen in het document.

#### Adobe Acrobat configureren om de aanbevolen Raymarine-afdrukinstellingen te gebruiken

- Adobe Acrobat moet correct worden geconfigureerd zodat montagemaal op de juiste schaal worden afgedrukt.
- Doe het volgende wanneer het document met de montagemaal is geopend in Acrobat Reader:
1. Selecteer **Bestand** → **Eigenschappen**.
  2. Noteer de paginagrootte.
  3. Selecteer **Bestand** → **Afdrukken**.
- Het dialoogvenster "Afdrukken" wordt weergegeven.
4. Selecteer **Eigenschappen**.
  5. Zorg ervoor dat de paginagrootte is ingesteld op dezelfde afmetingen als de paginagrootte die u in stap 1 hebt genoteerd.
  6. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukinstellingen.
  7. Zorg ervoor dat "Grootteopties" en opties voor "Paginaformaat wijzigen" (welke van toepassing) zijn ingesteld op "Werkelijke grootte" of "Geen".
  8. Zorg ervoor dat de optie "Automatisch draaien en centreren" of "Automatisch staand/liggend" (welke van toepassing) NIET is geselecteerd.
  9. Selecteer de juiste afdrukstand overeenkomstig de afmeting van het document met de mal ("staand" of "liggend"; de meeste malen zijn liggend).

### Español (ES)

**Precaución: Asegúrese de que la plantilla de montaje se imprima a escala real**

Antes de modificar la superficie de montaje, asegúrese de que la plantilla impresa se ajuste a las medidas que se indican en el documento.

#### Cómo configurar Adobe Acrobat para usar la configuración de impresión recomendada por Raymarine

- Adobe Acrobat se debe configurar correctamente para asegurar que las plantillas de montaje mantengan su escala real.
- Con el documento de la plantilla de montaje abierto en Acrobat Reader:
1. Seleccione **File (Archivo)** → **Propiedades (Propiedades)**.
  2. Anote el valor de Page Size (Tamaño de la página).
  3. Seleccione **File (Archivo)** → **Print (Imprimir)**.
  4. Aparece el cuadro de diálogo de impresión.
  5. Seleccione **Properties (Propiedades)**.
  6. Asegúrese de que el tamaño del papel tiene las mismas dimensiones que el tamaño de la página del paso 1.
  7. Haga clic en OK para volver al diálogo de configuración de la impresión.
  8. Asegúrese de que "Size Options (Opciones de tamaño)" y "Page Scaling (Escala de página)" (según corresponda) son "Actual Size (Tamaño real)" o "None (Ninguno)".
  9. Seleccione la orientación apropiada para la plantilla ("vertical" u "horizontal"; la mayoría de las plantillas son en horizontal).

### Svenska (SV)

**Observera! Kontrollera att monteringsmallen är skalenligt utskrivnen.**

Innan du modifierar monteringsytan kontrollera du att aktuell mallskrift överensstämmer med måtningarna i malldokumentet.

#### Konfigurera Adobe Acrobat att använda skrivinställningarna som Raymarine rekommenderar

- Adobe Acrobat måste vara korrekt konfigurerad för att säkerställa att monteringsmallarna skrivs ut skalenligt.
- Med öppet monteringsmalldokument i Acrobat Reader:
1. Välj **File** → **Properties (Egenskaper)**.
  2. Anteckna sidstorleken.
  3. Välj **File** → **Print (Filtuskrift)**.
- Dialogrutan för utskrift öppnas.
4. Välj **Properties (Egenskaper)**.
  5. Kontrollera att papperstorleken är inställd på samma mått som sidstorleken i Steg 1.
  6. Klicka på OK för att återgå till dialogrutan för utskriftsinställningar.
  7. Kontrollera att alternativen "Size Options" (Storleksalternativ) och "Page Scaling" (Sidskala) (vid behov) är inställda på "Actual Size" (Aktuell storlek) eller "None" (Ingen).
  8. Kontrollera att alternativet "Auto-Rotate and Center" (Auto-rotera och -centrera) eller "Auto portrait / landscape" (Stående/liggande auto-utskrift) (vid behov) INTE är förbockat.
  9. Välj relevant orientering som stämmer med malldokumentets orientering ("stående" eller "liggande"; De flesta mallarna är liggande utskrift).

### Suomi (FI)

**Huomautus: Varmista että sapluunan mittakaava vastaa todellisuutta**

Ennen asennussapluunan työstöä on varmistettava, että sapluunan mittakaava vastaa sapluunaan painettuja mittoja.

#### Adobe Acrobatin asetuksien määrittäminen vastaamaan Raymarinen suosittelamia tulostusasetuksia

- Adobe Acrobat on konfiguroitava oikein jotta asennussapluunat tulostuisivat oikeaan kokoon.
- Asennussapluunan ollessa auki Acrobat Reader-soveluksessa:
1. Valitse **File (Tiedosto)** → **ominaisuudet (Propiedades)**.
  2. Kirjoita muistiin sivukoko [Page Size].
  3. Valitse **File (Tiedosto)** → **Print (Tulosta)**.
  4. Valitse **Ominaisuudet**.
  5. Varmista, että paperikooksi on määritetty vaiheessa 1 luvustettu paperikoko vastavaa kokoa.
  6. Palaa takaisin tulostusasetuksien ikkunaan valitsemalla OK.
  7. Varmista, että "Size Options [Kokoausetukset]"- ja "Page Scaling [Sivun skaalaus]"-asetukset ovat "Actual Size [Todellinen koko]" sekä "None [Ei mitään]".
  8. Varmista, että "Auto-Rotate and Center [Auto-kierräjä keskitys]" tai "Auto portrait / landscape [Auto pysty/vaakakuva]"-vaihtoehto (tarvittaessa) EI ole valittuna.
  9. Valitse soveltuva suuntaus joka vastaa sapluunan suuntausta.

### Ελληνικά (EL)

**Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο τοποθέτησης έχει εκτυπωθεί σε πραγματική κλίμακα**

Πριν τροποποιήσετε την επιφάνεια τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο που έχετε εκτυπώσει αντιστοιχεί στις μετρήσεις που παρέχονται στο έγγραφο.

#### Διαμόρφωση του Adobe Acrobat για χρήση των συνιστώμενων ρυθμίσεων εκτύπωσης της Raymarine

- Το Adobe Acrobat πρέπει να διαμορφωθεί σωστά προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτύπωση των προτύπων στη σωστή κλίμακα.
- Αφού ανοίξετε το έγγραφο με το πρότυπο τοποθέτησης στο Acrobat Reader:
1. Επιλέξτε **File (Αρχείο)** → **Properties (Ιδιότητες)**.
  2. Σημειώστε το μέγεθος της σελίδας.
  3. Επιλέξτε **File (Αρχείο)** → **Print (Εκτύπωση)**.
- Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε **Properties (Ιδιότητες)**.
  5. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτίού έχει οριστεί στις ίδιες διαστάσεις με το μέγεθος της σελίδας που σημειώσατε στο βήμα 1.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.
  7. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές "Size Options" (Επιλογές μεγέθους) και "Page Scaling" (Κλιμάκωση σελίδας) (ό,τι ισχύει) έχουν οριστεί στις ρυθμίσεις "Actual Size" (Πραγματικό μέγεθος) ή "None" (Καμία).
  8. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Auto-Rotate and Center" (Αυτόματη περιστροφή και κεντράρισμα) ή "Auto portrait / landscape" (Αυτόματος κατακόρυφος / οριζόντιος προσανατολισμός) ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένη.
  9. Επιλέξτε τον κατάλληλο προσανατολισμό, ανάλογα με τον προσανατολισμό του εγγράφου που προτιμάτε ("portrait" (κατακόρυφος) ή "landscape" (οριζόντιο)). Το περισσότερο πρότυπα έχουν οριζόντιο προσανατολισμό.)

### Dansk (DA)

**FORSIGTIG: Sørg for, at monterings skabelonen udskrives i de rigtige størrelsesforhold**

Inden du ændrer monterings overfladen, skal du kontrollere, at den reelle udskrivne skabelon svarer til målene, der er angivet i skabelondokumentet.

#### Sådan konfigureres Adobe Acrobat til at bruge Raymarine anbefalede udskrivnings indstillinger

- Adobe Acrobat skal konfigureres korrekt for at sikre, at monterings skabelonerne udskrives i de rigtige størrelsesforhold.
- Mens monterings skabelon dokumentet er åbent i Acrobat Reader:
1. Vælg **File** → **(Fil) egenskaber**.
  2. Skriv sidestørrelsen ned.
  3. Vælg udskrivning af **File** → **(Fil)**.
- Dialogboksen for udskrivning vises.
4. Vælg **Properties (Egenskaber)**.
  5. Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til de samme mål som papirstørrelsen, der blev identificeret i trin 1.
  6. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen for udskrivnings indstillinger.
  7. Sørg for, at indstillingerne "Size Options" (Side indstillinger) og "Page Scaling" (Side skalering) (som relevant) er angivet til "Actual Size" (Reel størrelse) eller "None" (Ingen).
  8. Sørg for, at indstillingen "Auto-Rotate and Center" (Dreh automatisk og centrer) eller "Auto portrait / landscape" (Automatisk portret/landskab) (som relevant) IKKE er markeret.
  9. Vælg den relevante retning, der passer til skabelon dokumentets retning ("portrait" eller "landskab"; de fleste skabeloner er landskab).

### Norsk (NO)

**Forsiktig: Sørg for at du skriver ut monteringsmalen i riktig forhold**

Før du gjør noe med festeunderlaget, må du sørge for at målene på malen du har skrevet ut, stemmer overens med målene i mallokumentet.

#### Oppsett av Adobe Acrobat for bruk av Raymarines anbefalte utskriftsinnstillinger

Adobe Acrobat må konfigureres på riktig måte for

### Português (pt-BR)

**Cuidado: Garanta que o modelo de montagem seja impresso em escala real**

Antes de modificar a superfície de montagem, garanta que o modelo impresso real corresponda às medições fornecidas no documento do modelo.

#### Configurando o Adobe Acrobat para usar as configurações de impressão recomendadas da Raymarine

- O Adobe Acrobat deve ser configurado corretamente para garantir que os modelos de montagem sejam impressos de modo fiel à escala.
- Com o documento do modelo de montagem aberto no Acrobat Reader:
1. Seleccione **File** → **Properties (Arquivo, Propriedades)**.
  2. Tome nota do tamanho da página.
  3. Seleccione **File** → **Print (Arquivo, Imprimir)**.
- A caixa de diálogo de impressão é exibida.
4. Seleccione **Properties (Propriedades)**.
  5. Garanta que o tamanho do papel seja definido para as mesmas dimensões que o tamanho da página identificado na Etapa 1.
  6. Clique em OK para voltar ao diálogo de configurações de impressão.
  7. Garanta que as opções "Size Options" (Opções de tamanho) e "Page Scaling" (Escala de página) (conforme o adequado) sejam definidas para "Tamanho real" ou "Nenhum".
  8. Garanta que as opções "Auto-Rotate and Center" (Girar automaticamente e centralizar) ou "Auto portrait/landscape" (Retrato/paisagem automático) (conforme adequado) NÃO estejam marcadas.
  9. Seleccione a orientação relevante para combinar com a orientação do documento de modelo ("retrato" ou "paisagem"; a maioria dos modelos é em paisagem).


### 日本語 (JA)

**警告: 取付テンプレートが縮尺に合致して印刷されていることを確認してください。**

設置面を変更する前に、印刷されている取付テンプレートの縮尺が、テンプレートドキュメントに記載されている寸法と一致することを確認してください。

#### Raymarine 推奨の印刷設定を使用するための Adobe Acrobat の設定

取付テンプレートが確実に縮尺に合致して印刷されるように、Adobe Acrobat を正しく設定する必要があります。



## Detaljer

### Filegenskaper

### Eier Raymarine Box Admin

### Opplaster Raymarine Documentation

### Opprettet 21. sep. 2023, 09:52

### Endret 21. sep. 2023, 09:52

### Størrelse 2,7 MB

