



T70153 – EV100 Tiller

Denne oppkobling er kun veiledende, og viser en mulig konfigurasjon ved hjelp av komponentene som følger med i pakken. Andre STNG komponenter, kabler og kabellengder bør bestemmes om bord og må bestilles separat

Pakken inkluderer:

- 1 x E70096 EV-1 sensor
- 1 x E70098 ACU-100, incl. 1m spurkabel
- 1 x E70328 p70s betjeningsenhet, incl. 40cm spurkabel
- 1 x Q047 Tillerdrive 12V
- 1 x R70160 Evolution kabelset, bestående av:
 - 2 x A06031 STng terminator
 - 1 x A06064 STng 5-way connector
 - 2 x A06028 STng T-ledd
 - 1 x A06036 STng backbonekabel 5m
 - 1 x A06038 STng spurkabel 1m
 - 1 x A06049 STng 12V spenningskabel

***1 Merk:** Ved å installere en rorgiver vil kunne øke ytelse på autopilot. Rorgiver (M81105) er ikke inkludert som standard i denne pakken.

Generelle regler seatalk NG tips:

En STNG backbone har alltid to terminatorer, en i begynnelsen av backbone og en på slutten.

En blå tilkobling i en 5-veis kontakt / bør aldri være ubrukt. Der er enten en terminator eller en STNG backbone kabel koblet til. En spur kabel har en maks lengde 5m og bør aldri bli forlenges. En STNG backbone bør alltid og bare bli matet på ett sted med 12V.

